

Korrekt Starten / Bedienung START



1. Karte aus dem Spender herausdrücken
2. Karte vor Antenne halten und die Strecke wählen mit Pfeil ← oder → und mit „OK“ bestätigen. Die Karte muss bis zur Bestätigung mit „OK“ vor der Antenne verbleiben. Die Streckenauswahl und –bestätigung muss auch erfolgen, wenn nur eine Strecke zur Auswahl steht!
3. Karte wieder von Antenne entfernen
4. Bereit machen zum Starten
5. Karte vor Antenne halten, Piepston und grünes Licht abwarten (erfolgt gleichzeitig) – Starten

Wird die Strecke, z. B. „Rennrad“ oder „Mountainbike“ nicht ausgewählt und mit „OK“ bestätigt, ist ein Starten nicht möglich. Im Ziel wird dann „Karte ungültig“ und keine gefahrene Zeit angezeigt.

Diese Anweisungen sind in Kurzfassung auch auf dem Display zu lesen.